

Modelo 800 Empaquetador de un solo punto de 3,9" a bomba de 1,66

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización

Notas: 1. El conjunto completo pesa unos 7,9 kg.
2. Antes de la puesta en marcha, consulte el manual de instrucciones del Modelo 800 Packers, y Modelo 407 Bladder Pumps o Modelo 408 Bombas de doble válvula.

Herramientas y materiales necesarios

1. Conjunto adaptador de empaquetadura a bomba - 3.9" Packer a 1.66" Bomba (#110097), incluye:
 - Adaptador de bomba a obturador (#110096)
 - Adaptador del empaquetador al retenedor del filtro (n° 110095)
2. Cinta PTFE o equivalente
3. Modelo 407 1.66" x 2 ft. SS Bladder Pump (#114837) o Bomba de doble válvula SS modelo 408 de 1,66" x 2 pies (#114836)
4. Empaquetadora de un solo punto modelo 800 de 3,9" x 3 pies (#107969)
5. Línea de etiquetas del modelo 103 de Solinst

Nota: Los packers nuevos vienen con centralizadores, casquillos y un tapón de base, que no deben utilizarse con este conjunto.

Instrucciones

1. Desenrosque el Retenedor del Filtro de la Placa Inferior de la Bomba. Tenga cuidado de no perder la bola de retención.
2. Añada cinta de PTFE (o equivalente) a todas las roscas macho (es decir, al Retenedor del Filtro, a la rosca NPTM de 1" en ambos extremos del Empaquetador y al Adaptador de la Bomba al Empaquetador).
3. Coloque la Bola de Retención en la parte superior del Retenedor de Filtro, y enrosque el conjunto en el Adaptador del Empaquetador al Retenedor de Filtro.
4. Enrosque el adaptador del empaquetador al retenedor del filtro en la parte inferior del empaquetador.
5. Enrosque el adaptador de la bomba al empaquetador en el plato inferior.
6. Conecte la línea de inflado a la parte superior del Packer.
7. Conecte un cable de descenso (Solinst Modelo 103 Tag Line) a la parte superior del Packer.
8. Enrosque el adaptador de la bomba al empaquetador en la parte superior del empaquetador.
9. Conecte el accionamiento de la bomba y las líneas de muestreo.
10. Coloque el conjunto en su sitio.

