

- Notas:** 1. El conjunto completo pesa unos 5,2 kg.
2. Antes de la puesta en marcha, consulte el manual de instrucciones del Modelo 800 Packers, y Modelo 407 Bladder Pumps o Modelo 408 Bombas de doble válvula.

Herramientas y materiales necesarios

1. Conjunto adaptador de empaquetadura a bomba - empaquetador de 1,8" a bomba de 1,66" (n° 110391), incluye:
 - Adaptador de bomba a empaquetador (#110389)
 - Adaptador de la empaquetadura al retén del filtro (n° 110388)
2. Modelo 407 1.66" x 2 ft. SS Bladder Pump (#114837) o Bomba de doble válvula SS modelo 408 de 1,66" x 2 pies (#114839)
3. Empaquetadora de un solo punto modelo 800 de 1,8" x 2 pies (#107967)
4. llave Allen hexagonal de 3/8
5. Línea de etiquetas del modelo 103 de Solinst

Nota: Los nuevos Packers vienen con Centralizadores que deben ser usados con este ensamblaje si es adecuado (ver Manual de Instrucciones del Modelo 800).

Instrucciones

1. Con una llave Allen hexagonal de 3/8", desenrosque el tapón inferior en el empaquetador.
2. Desenrosque el Retenedor del Filtro de la Placa Inferior de la Bomba. Tenga cuidado de no perder la bola de retención.
3. Ensamble el Adaptador #110388 enroscando los componentes en el orden indicado en el diagrama de la derecha.
4. Coloque la Bola de Retención en la parte superior del Retenedor de Filtro y atornille el Retenedor de Filtro en el Adaptador #110388 ensamblado hasta que quede apretado con los dedos.
5. Enrosque el Adaptador #110388 con Retenedor de Filtro en la parte inferior del Empaquetador.
6. Monte el adaptador #110389 enroscando los componentes en el orden indicado en el diagrama de la derecha.
7. Enrosque el adaptador de bomba a empaquetador #110389 en la placa inferior hasta que quede apretado con los dedos.
8. Conecte la línea de inflado a la parte superior del Packer.
9. Conecte un cable de descenso (Solinst Modelo 103 Tag Line) a la parte superior del Packer.
10. Enrosque el Adaptador de Bomba a Empaquetador #110389 con la Bomba en la parte superior del Empaquetador.
11. Conecte el accionamiento de la bomba y las líneas de muestreo.
12. Coloque el conjunto en su sitio.

