

Solinst®

Guía de inicio rápido

Levellogger App Interface para Apple®



*Instrumentación de alta calidad para monitoreo de aguas
subterráneas y de superficie*

Introducción

El Levelogger® App Interface utiliza tecnología inalámbrica *Bluetooth*® para conectarse a dataloggers Solinst con dispositivos que corren iOS 11 o posterior. Consulte la lista de los dispositivos compatibles en la última página de esta guía de inicio rápido.

Una vez conectada, puede usar el App Interface de Solinst para comunicarse con el datalogger. El App Interface permite ver datos en tiempo real del datalogger conectado, así como visualizar y descargar las lecturas registradas. También se pueden programar los dataloggers, y/o aplicar un archivo de configuración guardado.

El App Interface de Levelogger es compatible con Levelogger Edge, Barologger Edge, Levelogger Junior Edge, LTC Levelogger Edge, Rainlogger Edge, LevelVent, AquaVent, así como los dataloggers Levelogger Gold, Barologger Gold, Levelogger Junior, LTC Levelogger Junior y Rainlogger.

App Interface de Levelogger



Conexión

El Levelogger App Interface se conecta al extremo o conector superior del Cable de Lectura Directa del Levelogger o Adaptador, Cabezal del LevelVent o Cabezal del AquaVent mediante Cable Conector.

Para conectar el Levelogger App Interface, simplemente sostenga el conector en el extremo del Cable de Lectura Directa/Conector de Cable/Cabezal y enrosque con el acople en la base del App Interface. La conexión de rosca está diseñada para mantenerse estable cuando está instalado el Cable de Lectura Directa o Cabezal del LevelVent en una tapa de pozo de 2" de Solinst.

Alternativamente, usted puede utilizar el Adaptador Óptico, cuando no se esta utilizando un cable de lectura directa. Simplemente se enrosca el Levelogger al Adaptador en el extremo óptico y al otro extremo se enrosca el App Interface. También tenemos disponible el Acople de Deslizamiento o Empuje.

Acceso a las baterías



Conexión del Cable de Lectura Directa/Conector de Cable, Adaptador o Cabezal.



Cable de lectura directa



Lectura Directa a Adaptador Óptico



Cabezal del LevelVent



Cabezal del AquaVent y Cable Conector App

Guía de inicio rápido de la App Interface de Levelogger

Baterías

La App Interface de Levelogger usa cuatro baterías AA de 1,5 V de litio reemplazables (también pueden usarse baterías alcalinas, pero ofrecen menor duración). Para cambiar las baterías:

- 1) Desenrosque la tapa del App Interface de Levelogger para acceder al soporte de baterías.
- 2) Retire con cuidado el soporte de baterías de la carcasa del App Interface de Levelogger.
- 3) Asegúrese de que la polaridad sea correcta al reemplazar las baterías.
- 4) Deslice el soporte de baterías nuevamente dentro la carcasa del App Interface de Levelogger, asegurándose que esté alineado correctamente.
- 5) Enrosque firmemente la tapa del App Interface de Levelogger nuevamente sobre la carcasa.

Botón de encendido y luz LED

Para encender el App Interface de Levelogger, mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo. Para apagar el App Interface de Levelogger, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El App Interface se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

La luz LED indica el estado del App Interface de Levelogger cuando está encendida:

- Luz verde destellando cada segundo: Lista/en espera de una conexión Bluetooth desde un dispositivo de teléfono inteligente.
- Luz azul destellando cada 3 segundos: Bluetooth está conectado.
- Luz amarilla: La App Interface de Levelogger se está apagando mientras se mantiene presionado el botón.
- Luz roja destallando cada 10 segundos: El nivel de las baterías está bajo, reemplácelas.

Uso del App e Interface de Levelogger

- 1) Descargue el App Levelogger de Solinst en su dispositivo de teléfono inteligente.
- 2) Conecte el Levelogger App Interface al extremo o conector superior del Cable de Lectura Directa de Levelogger, o adaptador, Cabezal del LevelVent o Cabezal del AquaVent mediante Cable Conector. Presione el botón para encender el App Interface
- 3) Active (encienda) el Bluetooth en su dispositivo de teléfono inteligente en Configuración > General > Bluetooth. Conecte el App Interface de Levelogger con el teléfono inteligente seleccionándola de la lista de dispositivos con Bluetooth.
- 4) Lance el Levelogger App Interface de Solinst y conéctelo con su Levelogger
- 5) Una vez terminada la descarga de la data, envíela por correo, vea lecturas en tiempo real, o programe su datalogger, desconecte el App Interface, y conecte a su datalogger en la siguiente estación de monitoreo. El App Interface es portátil y no está pensado para instalaciones permanentes.

Luz LED



Botón de encendido

Acoplamiento



"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico fue diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone, o iPad, respectivamente, y fue certificado por el desarrollador para que cumpla con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con estándares de seguridad o regulatorios. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.

®Apple, el logo de Apple, iPhone, iPad y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por parte de Solinst Canada Ltd. se hace bajo licencia.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.



®Levelogger es una marca comercial registrada de Solinst Canada Ltd.

®Solinst es una marca comercial registrada de Solinst Canada Ltd.

13 de julio de 2018 Impreso en Canadá

Para obtener más información comuníquese con: Solinst Canada Ltd.
Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081 Tel.: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023
35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada L7G 4R8
Sitio web: www.solinst.com Correo electrónico: instruments@solinst.com

Solinst®